

Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows


Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE

Einleitung

Der U24 XL Treiber kann unter Windows XP, Vista und 7/8 (32- und 64-bit) genutzt werden. Je nach Version des Betriebssystems läuft die Installation etwas anders ab. Der folgende Text informiert Sie erst über die Installation unter Windows Vista und Windows 7/8 und dann separat über die Installation unter Windows XP. Bitte beachten Sie nur jeweils den entsprechenden Abschnitt.

Installation unter Windows Vista und Windows 7/8

Laden Sie den Treiber herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei. Stellen Sie vor dem Start der Installation sicher, dass U24 XL **nicht** mit Ihrem Rechner verbunden ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem entpackten Treiberpaket. Nach dem Start ist es möglich, dass Windows Vista oder Windows 7/8 eine Sicherheitsmeldung anzeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Sie sehen dann den folgenden Dialog:



Bestätigen Sie mit *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen:


Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows

Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE



Bestätigen Sie mit *Next*. Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird:



Bestätigen Sie mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. ein *Windows-Sicherheit* Hinweis, wie im folgenden Bild zu sehen:

Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows

Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE



Bitte bestätigen Sie einen solchen Dialog jeweils mit *Installieren* , auch dann, wenn er mehrmals erscheint . Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken.



Schließen Sie U24 XL an Ihren Rechner an, klicken Sie jedoch noch nicht auf *OK*. Bitte warten Sie stattdessen während die automatische Geräteerkennung von Windows die Installation fortführt. Sie können dies mit den Sprechblasen in der Taskleiste überwachen.

Nachdem Windows keine weiteren Meldungen mehr anzeigt, ist die Installation abgeschlossen und Sie können U24 XL in Ihren Anwendungen nutzen.

Installation unter Windows XP

Laden Sie den Treiber herunter und entpacken Sie die ZIP-Datei. Stellen Sie vor dem Start der Installation sicher, dass U24 XL **nicht** mit Ihrem Rechner verbunden ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem entpackten Treiberpaket. Sie sehen dann den folgenden Dialog:


Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows

Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE



Bestätigen Sie mit *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen:




Bestätigen Sie mit *Next*. Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird:


Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows

Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE



Bestätigen Sie mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. ein Dialog zur *Softwareinstallation* , wie im folgenden Bild zu sehen:



Bitte bestätigen Sie einen solchen Dialog jeweils mit *Installation fortsetzen* , auch dann, wenn er mehrmals erscheint . Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken.



Schließen Sie U24 XL an Ihren Rechner an, klicken Sie jedoch noch nicht auf *OK*. Bitte warten Sie stattdessen während die automatische Geräteerkennung von Windows die Installation fortführt. Während dies passiert, erscheint ggfs. der folgende Dialog zur *Hardwareinstallation* :

Knowledge Base

Installation des U24 XL Treibers unter Windows

Erstveröffentlichung: 2012-04-19 | ID: KB00014DE



Bitte bestätigen Sie einen solchen Dialog jeweils mit *Installation fortsetzen* , auch dann, wenn er mehrmals erscheint . Nachdem Windows keine weiteren Meldungen mehr anzeigt, ist die Installation abgeschlossen und Sie können U24 XL in Ihren Anwendungen nutzen.