

## Knowledge Base

### Ich höre über meine Computer-Lautsprecher nichts

Erstveröffentlichung: 2012-04-28 | ID: KB00039DE

Wenn Ihre ESI Audiohardware als Standardgerät für die Wiedergabe eingestellt ist, dann werden alle Signale von Standardanwendungen wie die Systemsounds oder der Wiedergabe vom Windows Media Player, von iTunes, usw. über den Ausgang des Interfaces und nicht über die Onboard-Soundkarte (der Audioausgang Ihres Computers bzw. die Lautsprecher in Ihrem Laptop) abgespielt. Das bedeutet, dass Sie Lautsprecher bzw. einen Kopfhörer an den entsprechenden Ausgang Ihrer ESI Audiohardware anschließen müssen.