

## Knowledge Base

### Kann ich mehr als eine U86 XT/U168 XT gleichzeitig verwenden?

Erstveröffentlichung: 2016-12-11 | ID: KB00252DE

Nein. Sie können nur ein U86 XT bzw. U168 XT mit einem System zur gleichen Zeit einsetzen.