

U22 XT unter Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 & Windows Vista

Treiber und Control Panel for Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Version: 1.0 | Datum: 2016-01-18 | Datei: U22_XT-v1_0.zip | Produkt: U22 XT

In diesem Text wird die Installation von U22 XT unter Windows 10 (32- und 64-bit) beschrieben. Der Ablauf unter Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 ist praktisch identisch.


Vorbereitung

Falls U22 XT mit Ihrem Computer über das USB-Kabel verbunden ist, stecken Sie dieses bitte aus. Später während der Installation wird das Gerät wieder angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die entsprechende ZIP-Datei entpackt haben.

Installation

Sie starten die Installation per Doppelklick auf das Installationsprogramm, einer .exe Datei innerhalb des Treiberdownloads. Üblicherweise ist der Dateiname in etwa *U22_XT_vX.YY_setup.exe* wobei X.YY die Versionsnummer des Treibers ist. Beim Start der Installation zeigt Windows unter Umständen einen Sicherheitshinweis an. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Der folgende Dialog erscheint nun:




Klicken Sie auf *Next* und anschließend erscheint der folgende Dialog:




U22 XT unter Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 & Windows Vista

Treiber und Control Panel for Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Version: 1.0 | Datum: 2016-01-18 | Datei: U22_XT-v1_0.zip | Produkt: U22 XT



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Install*. Jetzt werden Dateien kopiert und nach einiger Zeit erscheint das folgende neue Fenster:



Bestätigen Sie dieses durch Klick auf *Weiter*. Es werden erneut Dateien kopiert und üblicherweise erscheint nach einiger Zeit ein *Windows-Sicherheitshinweis* wie hier zu sehen:




U22 XT unter Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 & Windows Vista

Treiber und Control Panel for Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Version: 1.0 | Datum: 2016-01-18 | Datei: U22_XT-v1_0.zip | Produkt: U22 XT



Bestätigen Sie diesen durch Klick auf *Installieren* . Nach einiger Zeit ist die Installation dann abgeschlossen und es erscheint dann der folgende Dialog:




Wenn Sie dieses Fenster sehen, klicken Sie auf *Fertig stellen* . Anschließend wird in vielen Fällen das folgende Fenster erscheinen.



U22 XT unter Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 & Windows Vista

Treiber und Control Panel for Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Version: 1.0 | Datum: 2016-01-18 | Datei: U22_XT-v1_0.zip | Produkt: U22 XT



Wir empfehlen, dass Sie dort *Yes, restart the computer now* wählen und auf *Finish* klicken, um den PC neuzustarten.

Sie können U22 XT jederzeit, falls noch nicht geschehen, an den Rechner anschließen. Windows wird dann automatisch die Einrichtung vornehmen und Sie können da Gerät nutzen. Nach dem Neustart und der Anmeldung werden Sie bei angeschlossener Hardware feststellen, dass das Control Panel von U22 XT über das ESI-Symbol in der Taskleiste aufgerufen werden kann: Falls ja, ist die Treiberinstallation vollständig abgeschlossen.

De-Installation

Falls Sie den Treiber später wieder entfernen möchten, finden Sie ihn unter *Einstellungen > System > Apps & Features* (unter Windows 10) bzw. unter *Programme* in der *Windows Systemsteuerung* (bei älteren Windows Versionen). Dort können Sie ihn dann entfernen.

