### 24-bit USB Audio Interface with S/PDIF I/O

# 

## Benutzerhandbuch



#### ESI - Copyright © 2008-2018

5. Auflage, Juni 2018

www.esi-audio.de

#### INDEX

1. Einführung	4
1.1 Leistungsmerkmale	4
2. Beschreibung von U24 XL	4
2.1 Frontseite	4
2.2 Rückseite	5
2.3 Minimale Systemanforderungen	5
3. Installation	5
3.1 Windows XP	5
3.2 Windows Vista / 7 / 8.1 / 10	7
3.3 Mac OS X	
4. U24 XL Control Panel	
4.1 Eingangsmonitoring	9
4.2 Aufnahmequelle / Auswahl des Eingangs	9
4.3 DirectWIRE	
5. Einstellungen in Anwendungen	12
5.1 Windows Multimedia Setup	
5.2 Latenzeinstellungen sowie ASIO Anwendungen	
5.3 Mac OS X Audio-MIDI-Konfiguration	
5.3 Mac OS X Audio-MIDI-Konfiguration 6. Technische Daten	

#### 1. Einführung

Vielen Dank für den Erwerb von ESI U24 XL.

U24 XL ist nicht nur äußerst stylisch, mit etwa 10 cm x 9 cm ist es zudem so kompakt, dass es überall unterwegs eingesetzt werden kann. Modernste digitale Audiotechnik in einer externen USB-Lösung mit hochwertigen 24-bit Wandlern ermöglicht die Nutzung von 2 analogen Eingangs- und 2 analogen Ausgangskanälen mit Klinkenanschluss bei niedrigsten Latenzzeiten. U24 XL wird dadurch mit Leichtigkeit zum zentralen Gerät in Ihrer Studioumgebung. Die digitalen Ein- und Ausgänge im optischen und koaxialen S/PDIF-Format unterstreichen den Sachverhalt.

Wenn Sie eine leistungsfähige USB-Lösung mit bester Performance benötigen, dann ist U24 XL optimal geeignet.

#### 1.1 Leistungsmerkmale

- 2 x Analog In/Out mit Klinkenanschluss
- Ausgang L wahlweise als Kopfhörer-Ausgang nutzbar
- S/PDIF Digital Ein- und Ausgänge optisch (Toslink) und koaxial (Cinch) verfügbar
- 24 Bit AD/DA Wandler

#### 2. Beschreibung von U24 XL

#### 2.1 Frontseite



Auf der Vorderseite befinden sich folgende Elemente von links nach rechts:

**INPUT** – L: linker Eingangskanal, Line-Pegel, daneben rotes Peak-LED.

**INPUT – R**: rechter Eingangskanal, Line-Pegel, daneben rotes Peak-LED.

**OUTPUT** – L: linker Ausgangskanal, Line-Pegel; wird zum **HEADPHONE**-Ausgang bei Verwendung mit einem einzelnen Stereokopfhörer. Daneben ist das Power LED.

**OUTPUT – R**: rechter Ausgangskanal, Line-Pegel.

#### 2.2 Rückseite



Auf der Rückseite befinden sich die folgenden Elemente von links nach rechts:

COAXIAL S/PDIF OUT: elektrischer S/PDIF-Ausgang.

COAXIAL S/PDIF IN: elektrischer S/PDIF-Eingang.

USB: USB-Schnittstelle zum Anschluss an den Computer.

**OPTICAL S/PDIF OUT**: elektrischer S/PDIF-Ausgang (Toslink).

**OPTICAL S/PDIF IN:** elektrischer S/PDIF-Eingang (Toslink).

#### 2.3 Minimale Systemanforderungen

#### PC

- Intel Pentium III 600MHz CPU oder vergleichbare AMD CPU
- mindestens 512 MB RAM
- Direct X 8.1 or higher
- ein verfügbarer USB-Anschluss
- aktuelle Windows XP (mit Service Pack 2) oder Windows Vista/7/8.1/10 Version (oder neuer)

#### Mac

- Power Macintosh G4 oder neuer/schneller
- ein verfügbarer USB-Anschluss
- mindestens 512 MB RAM
- Mac OS X 10.4 oder höher

#### 3. Installation

Vor der Installation von U24 XL empfehlen wir es, im Downloadbereich unter <u>www.esi-audio.de</u> nach aktuellen Treibern zu schauen.

#### 3.1 Windows XP

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät nicht an Ihren Rechner angeschlossen ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem *Windows*–Ordner der mitgelieferten CD oder aus einem aktuellen Download von unserer Webseite. Sie sehen nun den Dialog, der unten links abgebildet ist. Klicken Sie auf *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen, bestätigen Sie es mit *Next*.

😤 ESI- U24XL Audio Driver Setup 🔀		🚝 ESI- U24XL Audio Driver Setup	×
	Welcome to ESI-U24XL Audio Driver Setup program. This program will install ESI-U24XL Audio Driver on your computer.	Destination Location	<b>N</b>
	Before you continue, please disconnect your USB audio device(s) from this computer system.	Setup will install ESI-U24XL Audio Driver in the following folder. To install into a different folder, click Browse and select another folder.	
0)	It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program. Click Cancel to quit Setup and close any programs you have unprior. Click Next to continue with the Setup program	You can choose not to install ESI-U24XL Audio Driver by clicking Cancel to exit Setup.	
	ranning. Click Next to continue with the setup program.	Destination Folder	
		C:\Programme\ESI\U24XL Browse	
		Wise Installation Wizard®	
	Cancel	< <u>B</u> ack Next> Cancel	

Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird. Bestätigen Sie den unten links abgebildeten Dialog mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. mehrere Hinweise von Windows, die Sie auf eine fehlende Windows-Logo Zertifizierung hinweisen. Erscheint der unten rechts abgebildete Dialog (auch mehrmals), bestätigen Sie ihn bitte jeweils mit *Installation fortsetzen*.

🚇 ESI- U24XL Audio Driver S	etup	1		
	Setup will now prepare your system for installation of device drivers. During this process the system may prompt you to confirm installation of software that has not passed Windows Logo testing. Please select [Continue Anyway] to confirm installation. Click Next to continue.		Softwarei	installation Die zu installierende Software hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. [Warum ist dieser Test wichtig?] Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfiehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
	<u>Next</u> Cancel			Installation fortsetzen

Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken. Schließen Sie U24 XL an Ihren Rechner an. Klicken Sie noch <u>nicht</u> auf *Next*. Windows wird nun eventuell erneut auf die fehlende Windows-Logo Zertifizierung hinweisen. Bestätigen Sie die Dialoge jeweils mit *Installation fortsetzen* (beachten Sie die folgenden rechte Abbildung).

	Hardware	einstallation
	⚠	Die Software, die für diese Hardware installiert wird: U24XL Controller driver
		hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilität mit Windows XP überprüft. <u>(Warum ist dieser Test wichtig?</u> )
Information		Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeinträchtigen. Microsoft empfrehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen und sich mit dem Hardwarehersteller für Software, die den Windows-Logo-Test bestanden hat, in Verbindung zu setzen.
To finish the installation connect your device to this computer and turn it on.		
ОК		Installation fortsetzen

Nun können Sie den *Information* Dialog mit *OK* bestätigen. Die Installation ist dann abgeschlossen. Um dies zu bestätigen, überprüfen Sie, ob das ESI-Symbol in der Taskleiste (wie auf dem folgenden Bild zu sehen) auftaucht.



Falls ja, ist die Treiberinstallation vollständig abgeschlossen.

#### 3.2 Windows Vista / 7 / 8.1 / 10

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät nicht an Ihren Rechner angeschlossen ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem *Windows*–Ordner der mitgelieferten CD oder aus einem aktuellen Download von unserer Webseite.

Nach dem Start ist es möglich, dass Windows Vista/7/8.1/10 eine Sicherheitsmeldung anzeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Sie sehen dann den Dialog, der unten links abgebildet ist. Klicken Sie auf *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen, bestätigen Sie es mit *Next*.

😼 ESI- U24XL Audio Driver Se	tup	😼 ESI- U24XL Audio Driver Setup
	Welcome to ESI-U24XL Audio Driver Setup program. This program will install ESI-U24XL Audio Driver on your computer.	Destination Location
	Before you continue, please disconnect your USB audio device(s) from this computer system.	Setup will install ESI-U24XL Audio Driver in the following folder. To install into a different folder, click Browse and select another folder.
0)	It is strongly recommended that you exit all Windows programs before running this Setup program. Click Cancel to quit Setup and close any programs you have running. Click Next to continue with the Setup program.	You can choose not to install ESI-U24XL Audio Driver by clicking Cancel to exit Setup.
TAL		Destination Folder C:\Program Files\ESI\U24XL Browse Wise Installation Wizard?
	Cancel	< <u>B</u> ack <u>Next&gt;</u> Cancel

Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird. Bestätigen Sie den unten links abgebildeten Dialog mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. ein *Windows-Sicherheit* Hinweis. Bitte bestätigen sie diesen Dialog jeweils mit *Installieren*.



Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken. Schließen Sie U24 XL an Ihren Rechner an. Klicken Sie noch <u>nicht</u> auf *Next*. Bitte warten Sie stattdessen während die automatische Geräteerkennung von Windows die Installation fortführt. Sie können dies mit den Sprechblasen in der Taskleiste überwachen.

Inform	ation	x
0	To finish the installation connect your device to this computit on.	uter and turn
		ОК

Nun können Sie den *Information* Dialog mit *OK* bestätigen. Die Installation ist dann abgeschlossen. Um dies zu bestätigen, überprüfen Sie, ob das ESI-Symbol in der Taskleiste (wie auf dem folgenden Bild zu sehen) auftaucht – u.U. ist ein Neustart erforderlich.



Falls ja, ist die Treiberinstallation vollständig abgeschlossen.

#### 3.3 Mac OS X

Mac OS X unterstützt Class-kompatible USB-Audiogeräte wie U24 XL bereits nativ. Aus diesem Grund müssen keine gesonderte Treiber für U24 XL unter Mac OS X installiert werden. Schließen Sie das Gerät über das USB-Kabel einfach an Ihren Mac an und schon können Sie loslegen. Die wichtigen Funktionen zur Steuerung von U24 XL werden im Abschnitt 5.3 des Handbuchs erklärt.

#### 4. U24 XL Control Panel

Dieses Kapitel beschreibt das U24 XL Control Panel unter Windows. Unter Mac OS X wird kein spezielles Control Panel für U24 XL benötigt. Falls Sie U24 XL unter Mac OS X verwenden, beachten Sie bitte Abschnitt 5.3 mit weiteren Hinweisen.

📑 😎 💼 🔊 1:47 PM

Das Control Panel wird über Doppelklick auf das ESI-Symbol in der Taskleiste geöffnet. Das folgende Fenster erscheint anschließend:

⊕ U24 v1.0.3 File Config D	irectWIRE(R) <u>H</u> i	elp	X
Analog Digital	INPUT Mor	OUTPUT	SampleRate 48000Hz 44100Hz 32000Hz Digital Out Mode Professional Consumer Copyright Non-Copyright Copyright

Das Fenster hat die folgenden Bereiche und Funktionen:

*INPUT*-Bereich: hier wird der Eingangslautstärkepegel für das eingehende Signal eingestellt. Die beiden Schieberegler steuern jeweils ein Mono-Kanal oder gemeinsam ein Stereo-Signal, abhängig von der Mausposition (die Farbe ändert sich entsprechend). Der *Mute*-Schalter unten schaltet das Eingangssignal stumm. Ist der Schalter rot, ist die Stumschaltung aktiv; ist er grau ist sie deaktiviert.

**OUTPUT-Bereich**: hier wird die Wiedergabelautstärkepegel für das abgespielte Signal aus Ihren Audioanwendungen eingestellt. Die beiden Schieberegler steuern jeweils ein Mono-Kanal oder gemeinsam ein Stereo-Signal, abhängig von der Mausposition (die Farbe ändert sich entsprechend). Der *Mute*-Schalter unten schaltet das abgespielte Signal stumm. Ist der Schalter rot, ist die Stumschaltung aktiv; ist er grau ist sie deaktiviert.

SampleRate-Bereich: in diesem Bereich wird die aktuelle Samplerate von U24 XL eingestellt.

**Digital Out-Bereich**: der S/PDIF-Digitalausgang kann auf die Ausgabe des *Professional* oder *Consumer* Status-Bits unter *Mode* eingestellt werden. Es kann auch das *Copyright* bzw. *Non-Copyright* Status-Bit gesetzt werden.

#### 4.1 Eingangsmonitoring

Über den *Mon*-Schalter (im Panel zwischen *INPUT* und *OUTPUT*) kann das Echtzeit-Eingangsmonitoring (Mithören) aktiviert werden. Wenn aktiviert, werden analoge Eingangssignale direkt über den Ausgang ausgegeben. Mit digitalen Eingangssignalen ist dies nicht möglich.

#### 4.2 Aufnahmequelle / Auswahl des Eingangs

Über die Analog- und Digital-Schalter links kann die Quelle für die Aufnahme gewählt werden, entweder der analoge oder der digitale Eingang.

#### 4.3 DirectWIRE

#### Was ist DirectWIRE?

DirectWIRE entspricht einem 100% digitalen Kabel!

DirectWIRE ist eine neue, von ESI entwickelte Treibertechnologie, die das interne Routing von Audiodaten ermöglicht. DirectWIRE gibt es exklusiv bei Produkten mit EWDM Treibern von ESI.

Mit DirectWIRE kann eine Audioapplikation die Audiosignale anderer Applikationen ohne externe Verkabelung völlig verlustfrei aufnehmen. Dabei ist es egal, welche Daten abgespielt werden (z.B. ein Internetstream) und mit welcher Anwendung die Aufnahme erfolgt.

#### **DirectWIRE Panel (Steuerung)**

Klicken Sie auf *DirectWIRE* im U24 XL Control Panel. Die DirectWIRE Steuerung wie im folgenden Bild zu sehen wird dann angezeigt. DirectWIRE unterstützt dabei alle wichtigen Treiberstandards: MME, WDM, ASIO 2.0 und GSIF. Verschiedene Anwendungen können den Treiber gleichzeitig nutzen und gleichzeitig abspielen und aufzeichnen.



Die Nummer der Zeile entspricht dem Ein-/Ausgangskanal. Die Spalten entsprechen den Ein- und Ausgängen. Sie können die Punkte einfach durch Klicken & Ziehen miteinander verbinden.

INPUT Abteilung: hier können Sie die Eingänge der Hardware direkt nutzen.

**MME** Abteilung: dieser Bereich ist dabei zuständig für normale Stereoanwendungen, wie z.B. WinAmp, WavLab (ohne ASIO), Cakewalk, Audition, Vegas, usw.

**WDM** Abteilung: dieser Bereich wird für Applikationen, wie SONAR (mit WDM/KS), PowerDVD, WinDVD, usw. verwendet.

**ASIO** Abteilung: dieser Bereich entspricht den I/Os von Anwendungen wie z.B. Cubase, Logic, Reason, Nuendo, SONAR (mit ASIO), Samplitude, usw.

GSIF Abteilung: dieser Bereich steht für GSIF-Anwendungen (GigaStudio).

\* Beachten Sie bitte, dass einige Anwendungen unterschiedliche Treibermodelle unterstützen.

#### **DirectWIRE Beispiele**

Bsp.1 Aufnahme einer Wiedergabe aus WinAmp (MME) in WaveLab (MME)

🔄 DirectWIRE(R)-3.0					
INPUT	ММЕ		ASIO	GSIF	
DIGITAL®	OFF IN				
2	A	200	2 0 0	2 0 2	
			1		

Achtung: Wenn Sie das Signal hören aber nicht aufzeichnen wollen, stellen Sie OUT auf OFF.

Bsp.2 Aufnahme einer Wiedergabe aus WinAmp (MME) in SONAR (WDM)

🔄 Direct WIRE (R	)-3.0	×
INPUT	MME WDM ASIO GSIF	
DIGITAL®	OFF IN OUT IN OUT IN OUT	
2 0		2

Bsp.3 Aufnahme einer Wiedergabe aus WinAmp (MME) in Cubase, Logic, Nuendo (ASIO)



Bsp.4 Aufnahme einer Wiedergabe aus GigaStudio (GSIF) in SONAR (WDM)

🔄 DirectWIRE(R)-3.0 🛛 🗙				
INPUT	MME WDM ASIO (GSIF)			
WIRING	OUT IN OUT IN OFF			
1 O				
20				

Bsp.5 Aufnahme einer Wiedergabe aus GigaStudio (GSIF) in Cubase (ASIO)

GDirectWIRE(R)-3.0					
INPUT	MME WDM ASIO GSIF				
DIGITALE	OUT IN OUT IN OFF				
1O					
2					

#### 5. Einstellungen in Anwendungen

Dieses Kapitel enthält Konfigurationsbeispiele für einige gängige Softwareanwendungen. Für detailliertere Information sehen Sie bitte auch im Handbuch der jeweiligen Audiosoftware nach.

#### 5.1 Windows Multimedia Setup

Das Windows Multimedia Setup ist erforderlich wenn Sie U24 XL als Audiogerät für alle Windows Audio Applikationen verwenden möchte. Gehen Sie auf *Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung - Sounds und Audiogeräte -> Audio* und wählen Sie den U24 XL Eintrag bei der Soundwiedergabe und Soundaufnahme als Standardgerät aus. Nun erfolgt die Ausgabe aller Standardsignale über U24 XL.

#### 5.2 Latenzeinstellungen sowie ASIO Anwendungen

Über den Menupunkt *Config > Latency* im Control Panel kann die Latenzzeit für den ASIO Treiber von U24 XL eingestellt werden. Eine kleinere Latenzzeit wird durch Auswahl einer kleineren Puffergröße verwendet. Je nach Anwendung (z.B. für die Wiedergabe von Softwaresynthesizern) ist eine kleinere Latenzzeit von Vorteil. Gleichzeitig hängt die Latenzzeit auch indirekt mit der Performance Ihres Systems zusammen. Für Recordinganwendungen ist typischerweise eine Latenzzeit zwischen 4 und 8ms sinnvoll. Die Latenzeinstellung muss vor dem Start der ASIO Anwendung vorgenommen werden.

#### 5.3 Mac OS X Audio-MIDI-Konfiguration

Die Steuerzentrale von U24 XL unter Mac OS X ist die Audio-MIDI-Konfiguration. die sich im Ordner Programme befindet. Nachdem Start können Sie U24 XL als Standard-Input, Standard-Output oder System-Output auswählen – falls benötigt.

000	Audio M	DI Setup
	Audio Devices	MIDI Devices
System Settings		
Default Input: 🖞 U24XL v	vith SPDIF 🛟	Default Output: 🜵 U24XL with SPDIF 🛟
		System Output: 🖞 U24XL with SPDIF 🗘
Properties For: 🖞 U24XL v	vith SPDIF 🛟	
Clock Source: Default	\$	Configure Speakers
Audio Input		Audio Output
Master Stream	*	Master Stream 🗘
Source: External Line Conne	ctor 🗘	Source: Default +
Format: 44100,0 Hz 🔻	2ch-24bit	Format: 44100,0 Hz 🔻 2ch-24bit 🗘
Ch Volume Value	dB Mute Thru	Ch Volume Value dB Mute
M 0		
2 0,59	0.00	

Während die meisten Audioanwendungen in der Regel eigene Einstellungsoptionen zur Auswahl von U24 XL anbieten, verwenden viele Standardanwendungen (wie beispielsweise iTunes) immer die *Standard-Output* Einstellung aus dem *Audio-MIDI-Konfiguration* Dialog.

Falls Sie Einstellungen von U24 XL ändern möchten, können Sie es unter *Eigenschaften für* wie im vorherigen Bild zu sehen auswählen. Unter *Audio-Input -> Format* oder *Audio-Output -> Format* 

kann die Samplerate geändert warden. Unter Audio Output -> Lautstärke-> M kann die Ausgangslautstärke eingestellt werden.

Unter *Audio-Input -> Quelle* können Sie das analoge Line- oder digitale S/PDIF-Eingangssignal als Aufnahmequelle auswählen.

#### 6. Technische Daten

1. USB-Controller

```
1) USB2.0 Full Speed kompatibel, USB Audio Class 1.0 Unterstützung
   2) I2S Codec Interface, 2in/2out, 24-bit/48kHz
   3) Built-in digital I/O (S/PDIF)
   4) Built-in I2S input gain (12dB)
   5) 2 in / 2 out Full Duplex Aufnahme und Wiedergabe
2. Analog Output
   1) Max 24-bit/48kHz
   2) Typ: 6.3mm Klinke
   3) Line out: 2x 6.3mm Klinke Mono (linker & rechter Kanal)
   4) Headphone out: linker Anschluss, Stereosignal, rechts darf nichts
      angeschlossen sein)
   5) Ausgangspegel (OdB): Max 6.9dBu
3. Analog Input
   1) Max 24-bit/48kHz
   2) Typ: 6.3mm Klinke
   3) Line in: 2x 6.3mm Klinke Mono (linker & rechter Kanal)
   4) Eingangspegel(0dB): +4.7dBu
4. Digital In/Out
   1) Max 24-bit/48kHz
   2) Typ: Koax & optisch
   3) Format: IEC-958 Consumer (S/PDIF) voreingestellt
5. Samplerates
   32, 44.1,48 kHz unterstützt
```

#### 7. Allgemeine Hinweise

#### Warenzeichen

ESI und U24 XL sind Warenzeichen von ESI Audiotechnik GmbH. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

#### Kontakt

Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter <u>www.esi-audio.de</u>. In Deutschland erreichen Sie den technischen Support auch telefonisch unter 07152 / 398880.

#### Weitere Hinweise

Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert.

Teile dieses Handbuch können in Zukunft geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite <u>www.esi-audio.de</u> mit aktuellen Informationen.