Knowledge Base

Warum höre ich die Systemsounds meines Computers nicht?

Erstveröffentlichung: *2012-04-28* | ID: *KB00040DE*

Um die Systemsounds und die Wiedergabe von Standardanwendungen wie iTunes, Windows Media Player, usw. über Ihre ESI Audiohardware zu hören, müssen Sie sie als Standardgerät für die Wiedergabe einstellen. Das funktioniert je nach Betriebssystem unterschiedlich:

Windows Vista / 7 / 8 / 10

Gehen Sie zu *Systemsteuerung* > *Hardware & Sound* > *Sound*. Im Bereich *Wiedergabe*sehen Sie eine Auflistung der Ausgangsgeräte. Das folgende Bild zeigt dies am Beispiel der MAYA44 XTe:



Wählen Sie das Gerät und klicken dann *Als Standard* und dann *OK*.

Mac OS X / macOS

Gehen Sie zu *Systemeinstellungen* > *Ton*. Im Bereich *Ausgang* sehen Sie eine Auflistung der Ausgangsgeräte. Das folgende Bild zeigt dies am Beispiel von U46 XL:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Warum höre ich die Systemsounds meines Computers nicht?

Erstveröffentlichung: *2012-04-28* | ID: *KB00040DE*

Wählen Sie das Gerät und schließen Sie das Fenster.

Windows XP

Gehen Sie zu *Systemsteuerung* > *Sounds und Audiogeräte* . Im Bereich *Audio*sehen Sie unter *Soundwiedergabe* / *Standardgerät* eine Auflistung der Ausgangsgeräte. Das folgende Bild zeigt dies am Beispiel von Dr. DAC nano:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Knowledge Base

Warum höre ich die Systemsounds meines Computers nicht?

Erstveröffentlichung: *2012-04-28* | ID: *KB00040DE*



Wählen Sie das Gerät und klicken dann *OK*.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.