

PHONORAMA

USB Phono-Vorverstärker für prof. Vinyl- & Bandaufnahmen



Das kompakte USB-Audiointerface PHONORAMA mit besonderem Design ermöglicht die Aufnahme, den Transfer und die Bearbeitung der Audiodaten Ihrer Schallplatten und Tonbänder. Dazu verbinden Sie den regelbaren Phono-Eingang und den Masseanschluss mit Ihrem Plattenspieler und sofort können Sie loslegen.

PHONORAMA verbindet mit Leichtigkeit ein Kassetendeck oder CD Player (Line In), oder einen Plattenspieler mit Moving Coil (MC) oder Moving Magnet (MM) System mit jedem modernen PC oder Mac Computersystem.

Leistungsmerkmale

- 2 analoge Eingangs- und 2 analoge Ausgangskanäle
- Phono-Vorverstärker (abschaltbar, d.h. als Line-Eingang nutzbar), wahlweise mit Moving Coil (MC) oder Moving Magnet (MM) Einstellung
- Masseverbindung zur Erdung und Verbindung zum Plattenspieler
- 1 Kopfhörerausgang, kann auch als Line-Ausgang verwendet werden
- Line-Ausgang mit 6.3mm Stereoklinke
- Stromversorgung vollständig über USB
- Treiber für Windows 8.1/8/7/Vista (32-/64-bit) und XP (32-bit) mit ASIO 2.0 Unterstützung
- Core Audio Unterstützung für Mac OS X
- Maße: ca. 7 cm x 6 cm

FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT

