Knowledge Base

Wo finde ich den Windows Treiber für MIDIMATE II / eX?

Erstveröffentlichung: *2012-04-30* | ID: *KB00045DE*

MIDIMATE II bzw. MIDIMATE eX benötigen keinen eigenen speziellen Treiber für den Betrieb unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 oder Windows 10.

Bei MIDIMATE II und MIDIMATE eX handelt es sich um sogenannte "Class Compliant" Geräte, die mit dem in das Betriebssystem integrierten Treiber zusammenarbeiteen. Dazu verbinden Sie das Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und es steht dann direkt in Ihren Anwendungen zur Verfügung. Wenn Sie Windows 7 oder neuer verwenden, können Sie auch unseren universellen ESI MIDI-Port Treibe r mit mehr Funktionen nutzen.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.