

## Knowledge Base

### Kann ich mehr als eine MAYA44e/MAYA44 XTe gleichzeitig verwenden?

Erstveröffentlichung: 2012-06-16 | ID: KB00068DE

Nein. Sie können nur eine MAYA44e bzw. MAYA44 XTe in einem System zur gleichen Zeit einsetzen.