

Knowledge Base

Welches Netzteil arbeitet mit der U46 Serie?

Erstveröffentlichung: 2012-06-18 | ID: KB00075DE



Die Interfaces unserer U46 Serie (U46DJ, U46 SE und U46 XL) arbeitet bei Bedarf mit einem optionalen zusätzlichen Standardnetzteil, welches nicht über uns erhältlich ist. Falls die Stromversorgung über USB von Ihrem Computer nicht ausreicht, dann kann es sein, dass Sie ein externes Netzteil benötigen, um die +48V Phantomspannung für den eingebauten Mikrofonvorverstärker bereitzustellen.



Es sollte sich um ein stabilisiertes Netzteil handeln, das **9V DC** (Gleichspannung) mit mindestens **500mA** liefert. Der Stecker muß außen (Hülse) - und innen (Spitze) + liefern. Der Durchmesser des Steckers liegt bei 5.5mm (= 2.2in).

Ein solches Netzteil ist über jeden gut sortierten Musikalien- und Elektronik-Fachhändler vor Ort und online zu bekommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, drucken Sie diese Seite aus und zeigen Sie sie Ihrem örtlichen Händler.