

Knowledge Base

Spezifikationen für das U86 XT / U168 XT Netzteil

Erstveröffentlichung: 2018-09-25 | ID: KB00267DE



U86 XT und U168 XT benötigen ein Netzteil für den stabilen Betrieb. Dieses Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, kann jedoch ggfs. durch ein Standardnetzteil ersetzt werden (was wir jedoch nicht empfehlen).

Es sollte sich um ein stabilisiertes Netzteil handeln, das **12V DC** (Gleichspannung) und mindestens **3A** liefert. Der Stecker muß außen (Hülse) - und innen (Spitze) + liefern. Der Durchmesser des Steckers liegt bei 5.5mm (= 2.2in).



Ein solches Netzteil ist über jeden gut sortierten Musikalien- und Elektronik-Fachhändler vor Ort und online zu bekommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, drucken Sie diese Seite aus und zeigen Sie sie Ihrem örtlichen Händler oder kontaktieren Sie den lokalen ESI-Vertrieb.