

Knowledge Base

Digital S/PDIF Eingangsmonitoring funktioniert nicht

Erstveröffentlichung: 2019-10-30 | ID: KB00272DE



Das Eingangsmonitoring (= Mithören des am Eingang anliegenden Signals über den Ausgang) bei U24 XL ist nur zwischen dem analogen Line-Eingang und dem analogen Line- / Kopfhörerausgang möglich. Ein digitales (S/PDIF-)Eingangssignal kann nicht per Eingangsmonitoring mitgehört werden.

Eine möglich Lösung: fast jede Aufnahmesoftware (DAW) bietet die Funktion des Software-Eingangsmonitorings. Mit Hilfe dieser Funktion kann der U24 XL S/PDIF Eingang entsprechend vorgehört werden.