

Knowledge Base

Line-, Mikrofon- oder Hi-Z Instrumenteneingang funktioniert nicht

Erstveröffentlichung: 2019-11-02 | ID: KB00273DE

Das U22 XT hat einen Front/Back Eingangswahlschalter. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Bitte prüfen Sie, ob die (Mikrofon/Hi-Z) Eingänge auf der Vorderseite oder die Line-Anschlüsse (Cinch) auf der Rückseite ausgewählt sind.

