

MAYA44: Readme

Unified Treiber und Control Panel for Windows Vista

Version: 1.04 | Datum: 2008-09-16 | Datei: MAYA44-x2v-v1_04.zip | Produkt: MAYA44




MAYA44 unter Windows Vista

Dieser Treiber ist nur für Windows Vista 32-bit und Windows Vista 64-bit geeignet und kann nicht mit anderen Windows-Versionen eingesetzt werden. Falls Sie bereits einen MAYA44-Treiber installiert haben, muss dieser erst entfernt werden. Dies wird im Deinstallations-Abschnitt erklärt. Anschließend können Sie mit der Treiberinstallation fortfahren.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und ZIP-Datei entpackt haben. Installieren Sie die dann die MAYA44-Hardware in Ihrem PC oder starten Sie den Rechner nach der Deinstallation eines älteren Treibers neu. Beim nächsten Neustart erscheint dann der *Neue Hardware gefunden* Dialog von Windows automatisch.

Hinweis: falls die Hardware bereits eingebaut ist, jedoch noch kein Treiber installiert wurde, dann öffnen Sie bitte *Systemsteuerung > System > Geräte-Manager* und suchen dort den Eintrag für den unbekanntem *Audiocontroller für Multimedia*. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um den Treiber zu aktualisieren.



Stellen Sie sicher, dass Sie auf die erste Option *Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)* klicken. Nach einiger Zeit erscheint dann der folgende Dialog:




MAYA44: Readme

Unified Treiber und Control Panel for Windows Vista

Version: 1.04 | Datum: 2008-09-16 | Datei: MAYA44-x2v-v1_04.zip | Produkt: MAYA44



Klicken sie auf *Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.* , um fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern kann, bis der nächste Dialog erscheint:




Klicken Sie auf die zweite Option *Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)* . Der folgende Dialog erscheint:




MAYA44: Readme

Unified Treiber und Control Panel for Windows Vista

Version: 1.04 | Datum: 2008-09-16 | Datei: MAYA44-x2v-v1_04.zip | Produkt: MAYA44



Wählen Sie über *Durchsuchen...* den Ordner aus, in dem sich der entpackte Treiber befindet. Klicken Sie dann auf *OK* und anschließend auf *Weiter*. Die Treiberinstallation wird nun gestartet. Nach einiger Zeit erscheint eine *Windows-Sicherheit* -Meldung. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie auf *Installieren* klicken.




MAYA44: Readme

Unified Treiber und Control Panel for Windows Vista

Version: 1.04 | Datum: 2008-09-16 | Datei: MAYA44-x2v-v1_04.zip | Produkt: MAYA44



Die Treiberinstallation wird nun abgeschlossen, bis schließlich der folgende Dialog erscheint:



MAYA44: Readme

Unified Treiber und Control Panel for Windows Vista

Version: 1.04 | Datum: 2008-09-16 | Datei: MAYA44-x2v-v1_04.zip | Produkt: MAYA44



Herzlichen Glückwunsch - Sie können MAYA44 nun in Ihrem System nutzen. Das Control Panel ist nach einigen Sekunden über das Symbol in der Taskleiste aufrufbar.


De-Installation

Über ein mitgeliefertes Hilfsprogramm wird der Treiber entfernt. Stellen Sie sicher, dass die Treiberdatei ZIP-Datei

entpackt wurde. Öffnen Sie dann den Windows-Explorer und suchen Sie den Ordner mit den Treiberdateien. Unter Windows Vista 32-bit wechseln Sie dann in den *win32*-Ordner und starten dort *UnInstall_32* per Doppelklick. Unter Windows Vista 64-bit wechseln Sie stattdessen in den *x64*-Ordner und starten dort *UnInstall_64* per Doppelklick. Nach dem Start ist es möglich, dass Windows Vista eine Sicherheitsmeldung anzeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die De-Installation zulassen. Sie sehen dann den folgenden Dialog:



Klicken Sie auf *Uninstall*. Nach einigen Sekunden erscheint folgender Dialog als Bestätigung:



In einigen Fällen erscheint eine Nachfrage, ob die Anwendung korrekt ausgeführt wurde. Bitte bestätigen Sie das. Um den neuen Treiber nun zu installieren (siehe oben

), muss der Rechner neu gestartet werden.

