

Einführung

Glückwunsch zum Erwerb des ESI Dr. DAC nano, ein hochwertiges USB-Audiointerface mit analogem und optischen digitalen Ausgang für die hochwertige Musikwiedergabe in Stereo.

Verwendung

Eines der besten Merkmale von *Dr. DAC nano* ist die Einfachheit - Sie können das Gerät über das mitgelieferte USB Kabel direkt an Ihren Mac oder PC anschließen und sofort nutzen. Das Gerät wird automatisch erkannt und ist in Sekunden einsatzbereit.

Windows XP und Windows Vista zeigt an, wenn das Gerät das erste mal erkannt wird. Unter Systemsteuerung -> Sounds- und Audiogeräte -> Audio können Sie den Eintrag für das USB Audiogerät von Dr. DAC nano für die Wiedergabe auswählen. Bitte beachten Sie, dass einige Anwendungen ihre eigenen Einstellungen haben.

Unter Mac OS X, können Sie *Dr. DAC nano* über die *Audio-MIDI-Konfiguration*, die über den *Programme*-Ordner aufgerufen werden kann, auswählen und konfigurieren.

Kontakt

Technischen Support für dieses Produkt erhalten Sie direkt über den Fachhandel, den örtlichen Vertrieb oder über den ESI Support online auf unserer Webseite www.esi-audio.com.





DR. DAC nano