

# Knowledge Base


## nEar05 eXperience Anschlüsse & Funktionen

Erstveröffentlichung: 2012-04-17 | ID: KB00006DE



Dieser Artikel beschreibt das Layout und die Hauptfunktionen auf der Rückseite von unserem nEar05 eXperience Studiomonitor.

### Rückseite



**1. XLR-Eingang** - dieser Anschluss ermöglicht die Verbindung Ihrer Quelle über symmetrische XLR-Kabel. Die Pinbelegung:

| EINGANGSSIGNAL | XLR-VERBINDUNG |
|----------------|----------------|
| +              | PIN 2          |
| -              | PIN 3          |
| Abschirmung    | PIN 1          |


**2. Klinkeneingang** - dieser Anschluss ermöglicht die Verbindung Ihrer Quelle über symmetrische (3-polige) oder unsymmetrische (2-polige) Klinkenkabel. Die Pinbelegung:

| EINGANGSSIGNAL | VERBINDUNG KLINKE |
|----------------|-------------------|
| +              | Spitze            |
| -              | Ring              |
| Abschirmung    | Hülse             |

Eine unsymmetrische Verbindung kann auch über eine 3-polige Verbindung realisiert werden. Beim normalen 2-poligen Klinkenstecker wird das Minus-Signal automatisch auf Masse gelegt, während bei einem 3-poligen Stecker mit unsymmetrischem Signal der Minus-Port "offen" oder auf Masse geschaltet sein kann. Wir empfehlen die Schaltung auf Masse.

**3. Barcode-Kleber** - der hier angebrachte Aufkleber zeigt die Seriennummer.

**4. Bassreflexöffnung** - nEar05 eXperience verfügen über eine Bassreflexöffnung auf der Rückseite. Achten Sie darauf, dass Sie die Öffnung nicht verschließen (d.h. beispielsweise, dass ein gewisser Abstand zu einer Wand benötigt wird), um eine Klangbeeinflussung zu verhindern.



# Knowledge Base

## nEar05 eXperience Anschlüsse & Funktionen

Erstveröffentlichung: 2012-04-17 | ID: KB00006DE

**5. Lautstärkereglern** - über den Lautstärkereglern kann der integrierte Verstärker auf den korrekten Eingangspegel der verwendeten Quelle eingestellt werden (beachten Sie die Abbildung rechts). Achten Sie auf entsprechende Einstellungen des linken und rechten Lautsprechers. Beachten Sie auch das Handbuch des Geräts, das Sie an nEar05 eXperience anschließen. Üblicherweise sind -10dBV oder +4dBu die gängigen Ausgangspegel von semi-professioneller und professioneller Audiotechnik. Arbeitet das Gerät beispielsweise mit -10dBV Ausgangspegel, sollten Sie den Regler nicht höher als -10dBV einstellen, um den maximalen Ausgangspegel zu erreichen.

**6. Ein-/Ausschalter** - über den Ein-/Ausschalter kann nEar05 eXperience ein- und wieder ausgeschaltet werden

**7. Stromanschluss mit integrierter Sicherung** - hier wird das mitgelieferte Kaltgerätekabel mit dem Lautsprecher verbunden (das andere Ende wird in die Steckdose eingesteckt). Die Buchse enthält eine Sicherung zum Schutz.

**8. Wählschalter für Versorgungsspannung** - hier wird die Versorgungsspannung ausgewählt. Sie können nEar05 eXperience wahlweise mit 110V oder 230V Wechselspannung betreiben. Der Schalter muss korrekt eingestellt werden, bevor Sie das Gerät das erste mal einschalten, um eventuelle Beschädigungen an Ihrem Equipment zu verhindern.